

Extra functies

Codesabotage

Wanneer u achter elkaar 10 verkeerde codes invoert, wordt het bediendeel geblokkeerd indien deze optie is ingeschakeld (zie **Optie 51.14=Parameters.Lockouts**). De blokkering duurt twee minuten. Als u vervolgens nogmaals 10 keer een verkeerde code invoert, wordt een sabotage geregistreerd en een signaal gegeven. Het bediendeel wordt nogmaals gedurende twee minuten geblokkeerd.

OPMERKING: RF-fobs werken nog steeds.

Als daarentegen een verkeerde tag voor een keyprox wordt gehouden of een aantal keren een ongeldige RF-fob wordt geactiveerd, worden de prox en de ontvanger geblokkeerd maar werken de bediendelen nog steeds.

Als vijfmaal een verkeerde code op een bediendeel wordt ingevoerd, gevolgd door vijf verkeerde codes op een keyprox, worden beide apparaten twee minuten geblokkeerd.

Als u vervolgens nogmaals 10 keer een verkeerde code invoert, wordt een sabotage vastgelegd en een signaal gegeven. Beide apparaten worden twee minuten geblokkeerd.

Sneltoetsen

Er zijn drie sneltoetsfuncties beschikbaar op de bediendelen. Twee knoppen vormen een combinatie. Deze functies zijn bedoeld om de zonetypen Paniek, Brand en Assistentie na te bootsen.

Op de RS485-bediendelen wordt de volgende combinatie gebruikt:

Brand: * & 8

Paniek: * & 2

Assistentie: * & 5

Op de ECP-bediendelen wordt de volgende combinatie gebruikt:

Brand: 3 & #

Paniek: * & #

Assistentie: 1 & *