

HOOFDSTUK 14: LIJST VAN HET GEBEURTENISLOGBOEK

GEBEURTENIS	BESCHRIJVING
+ AC	230VAC zone activatie
- AC	230VAC zone herstel
+ AC>	230VAC zone activatie doormelding
- AC>	230VAC zone herstel doormelding
+AFWIJK	Afwijking van ingangsroute herstel
+ASSIST	Assistentiezone activatie
- ASSIST	Assistentiezone herstel
AUTO RST	Systeem opnieuw ingeschakeld
AUTO TST	Automatische communicatietest
+ AUX ZKR	Aux-zekering doorgebrand
- AUX ZKR	Aux-zekering herstel
+ BAT GEM	Accu van centrale losgekoppeld
- BAT GEM	Accu van centrale herstel
+ BATT	Lage batterij PSU (zone)
- BATT	Lage batterij PSU herstel (zone)
BEVESTIG	Alarm activatie bevestigd
+ BRAND	Brand zone activatie
- BRAND	Brand zone herstel
+ BRAND>	Brand zone activatie doormelding
- BRAND>	Brand zone herstel doormelding
+ CDE SAB	Code sabotage
- CDE SAB	Code sabotage herstel
CODE GEW	Gebruikerscodes gewijzigd
+ COM FT	Communicatiefout
- COM FT	Communicatiefout herstel
COM TEST	Installateur test
CONFIG	Configuratie centrale
+ CU AC	Netspanninguitval centrale
- CU AC	Netspanninguitval centrale herstel
+ CU AC>	Netspanninguitval centrale doormelding
- CU AC>	Netspanninguitval centrale herstel doormelding
+ CU BATT	Accu fout centrale
- CU BATT	Accu fout centrale herstel
DEEL IN	Deelbeveiligde inschakeling
DIRECT	Directe inschakeling
DR OPEN	MAX - deur open gelaten
FBAT ACK	Lage batterij keyfob bevestigd
+ FOB BAT	Lage batterij keyfob
- FOB BAT	Lage batterij keyfob herstel
+ GEMIST	Module gemist
- GEMIST	Module gemist hersteld
GESTOPT	Alarm gestopt door gebruiker
+ INBR HG	Inbraakzone hoge prioriteit
+ INBR LG	Inbraakzone lage prioriteit

GEBEURTENIS BESCHRIJVING

+ INBR>	Inbraak zone activatie doormelding
- INBR>	Inbraak zone herstel doormelding
+ INBRAAK	Inbraak zone activatie
- INBRAAK	Inbraak zone herstel
INGESCH	Systeem ingeschakeld
+ INSTALL	Installateurmode geopend
- INSTALL	Installateurmode afgesloten
+ INSTCDE	Installateurmode gestart (geen EN50)
+ LIJN FT	Telefoonlijn fout
- LIJN FT	Telefoonlijn fout herstel
+ LINK	Link zone activatie
- LINK	Link zone herstel
LOCKOUT	Lockout door verkeerde codes
+LOOPTST	Looptest gestart
-LOOPTST	Looptest beëindigd
+MAXALM	MAX-alarm - deur geforceerd
NACHT IN	Nachtstand inschakeling
NIET IN	Niet Ingeschakeld
+ ONDERDRK	Fout onderdrukking
- ONDERDRK	Foutonderdrukking herstel
ORZAAK	Oorzaak alarm
OPSTART	Voeding van centrale gestart
OUDE S/W	Poging Ethernet-module met oude software toe te voegen aan systeem (<V2.04)
+ OVERBRG	Overbrug zone
- OVERBRG	Overbrug zone herstel
+ OVERVAL	Overval activatie
- OVERVAL	Overval herstel
PA RESET	Paniek reset
+ PA STIL	Paniek stil zone activatie
- PA STIL	Paniek stil zone herstel
+ PANIEK	Paniek zone activatie
- PANIEK	Paniek zone herstel
+ PANIEK>	Paniek zone activatie doormelding
- PANIEK>	Paniek zone herstel doormelding
+ PASTIL>	Paniek stil zone doormelding
- PASTIL>	Paniek stil zone herstel doormelding
+ PSU AC	Netspanningsuitval PSU
- PSU AC	Netspanningsuitval PSU herstel
+ PSU AC>	Netspanningsuitval PSU doormelding
- PSU AC>	Netspanningsuitval PSU herstel doormelding
+ PSU BAT	Lage batterij PSU
- PSU BAT	Lage batterij PSU herstel
+ PSU FT	PSU fout zone type
- PSU FT	PSU fout zone type herstel
+ PSU ZKR	PSU zekering doorgebrand
- PSU ZKR	PSU zekering herstel
+ REMOTE	Remote service gestart
-REMOTE	Remote service beëindigd

GEBEURTENIS BESCHRIJVING

RESET	Systeem reset
+ RF BATT	Lage batterij RF melder
- RF BATT	Lage batterij RF melder herstel
+ RF BAT>	Lage batterij RF melder doormelding
+ RF CHOD	RF controle onderdrukking
- RF CHOD	RF controle onderdrukking herstel
+ RF JAM	RF jam detectie
- RF JAM	RF jam herstel
+ RF JAM>	RF jam detectie doormelding
+ RF OD	Lage batterij RF-melder onderdrukking
- RF OD	Lage batterij RF melder onderdrukking herstel
+ SABOTAG	Sabotage activatie
- SABOTAG	Sabotage herstel
+ SIR FT	Sirene fout zone activatie
- SIR FT	Sirene fout zone herstel
+ SIR ZKR	Sirene zekering doorgebrand
- SIR ZKR	Sirene zekering herstel
STANDRD	Standaardwaarden centrale geladen
+ STU FT	STU communicatie fout
- STU FT	STU communicatie fout herstel
+ SUPERV	RF supervisie fout
- SUPERV	RF supervisiefout herstel
+ SV OD	RF supervisie fout onderdrukking
- SV OD	RF supervisie fout onderdrukking herstel
+ T/O IN>	Tijdsoverschrijding doormelding
- T/O IN>	Tijdsoverschrijding herstel doormelding
+ T/O INB	Tijdsoverschrijding
- T/O INB	Tijdsoverschrijding herstel
TIJD/DAT	Datum en tijd gewijzigd
TST EIND	Test Beëindigd
UITGES.	Blok uitgeschakeld
UITGESCH	Systeem uitgeschakeld
VOLL IN	Volledige inschakeling
VOLL TST	Volledige test gestart
WDOG RST	Watchdog reset
ZN GETST	Zone getest
ZONE TST	Zone test gestart
+ 24 UUR	24 uur zone activatie
-24 UUR	24 uur zone herstel